

DOWNLOAD BANG & OLUFSEN-APPEN



For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.

Fra denne app kan du konfigurere dit produkt og få den fulde Bang & Olufsen-oplevelse. Få fuld adgang til produktoplevelsen med lydtilpasning, produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto.

Du kan konfigurere dine hovedtelefoner ved at klikke for at tilføje et nyt produkt. Hvis du allerede har en konto, finder du denne funktion under Indstillinger.

FØRSTEGANGSOPSÆTNING



Du tænder din nye Beoplay EQ ved at sætte hovedtelefonerne i opladningsetuiet og vente i 2 sekunder.

Tag hovedtelefonerne ud igen, så går de automatisk i Bluetooth-parringstilstand, og lysindikatorerne på bagsiden blinker blå.

Gå derefter til Bang & Olufsen-appen for at konfigurere dit produkt, oprette forbindelse til Bluetooth og tilpasse dine hovedtelefoner.

Når Beoplay EQ er tændt, kan du finde dem under Bluetooth-indstillingerne på din enhed.

MUSIK



Brug touch-brugerfladen på begge hovedtelefoner til at styre din Beoplay EQ.

Handling	Bevægelse
Afspil/pause	Højre: Tryk to gange
Volume op	Højre: Tryk to gange, og hold (+) inde
Volume ned	Venstre: Tryk to gange, og hold (-) inde
Aktiv støjreduktion, lydtransparens, neutral	Venstre: Tryk to gange (skifter mellem indstillinger)

OPKALD



Brug touch-brugerfladen på begge hovedtelefoner til at styre din Beoplay EQ.

Handling	Bevægelse
Accepter opkald	Højre: Tryk to gange
Afslut opkald	Højre: Tryk to gange
Aktiv støjreduktion, Own Voice, neutral	Venstre: Tryk to gange (skifter mellem indstillinger)

ENKELT HOVEDTELEFON



Brug touch-brugerfladen på den hovedtelefon, du har på, for at få adgang til følgende kontrolfunktioner.

Handling	Bevægelse
Afspil/pause	Tryk to gange
Accepter opkald	Tryk to gange
Afslut opkald	Tryk to gange

OPLADNING MED PLADE



Det Qi-certificerede etui kan oplades trådløst på en opladningsplade.

Læg blot etuiet oven på en opladningsplade, der er tilsluttet strøm.

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og lyser grønt, når det er helt opladet.

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade dem op.

OPLADNING VIA USB-C



Oplad etuiet med den medfølgende USB-C-adapter ved at tilslutte den til etuiet og en opladningsadapter eller velegnet enhed.

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og lyser grønt, når det er helt opladet.

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade dem op.

Nyd op til seks timers afspilningstid med ANC på en enkelt opladning, med yderligere 12 timer i opladningsetuiet.

Hvis du har brug for hurtig ekstra strøm, giver 15 minutters opladning i etuiet to fulde timers musik.

BLUETOOTH PARRING



Anbring begge hovedtelefoner i etuiet, tryk derefter på begge touchpaneler i aluminium, og hold dem nede i 6-8 sekunder.

Den blå indikator blinker, når parringen påbegyndes, så du kan finde Beoplay EQ på din enhed.

AKTIV STØJREDUKTION



Med støjræduktion kan du lukke af for omgivelserne og fokusere på din musik, din podcast eller film - eller blot nyde stilheden.

Slå aktiv støjræduktion til ved at trykke to gange på venstre hovedtelefon. Tryk igen for at skifte mellem Aktiv støjræduktion, Transparens og Neutral.

Du kan også styre aktiv støjræduktion på produktsiden i Bang & Olufsen-appen, hvor du har mulighed for automatisk at justere niveauet for aktiv støjræduktion alt efter dit miljø.

LYDTRANSPARENS



Med lydtransparenstilstanden kan du høre dine omgivelser uden at tage Beoplay EQ af.

Vælg, hvor meget af omverdenen, du vil lade slippe ind, ved at trykke to gange på venstre hovedtelefon og skifte mellem tilstandene Aktiv støjreduktion, Lydtransparens og Neutral.

Du kan også styre transparenstilstanden fra produktsiden i Bang & Olufsen-appen.

OWN VOICE



Own Voice-teknologien optager og justerer din stemmes lydstyrke og filtrerer samtidig baggrundsstøj fra, så du får en klar og ægte gengivelse af, hvordan du lyder.

Du kan slå Own Voice til og fra eller justere niveauet ved at trykke to gange på venstre hovedtelefon under et opkald. Du kan også styre funktionen fra produktsiden i Bang & Olufsen-appen.

ØRESTYKKER




Beoplay EQ-hovedtelefonerne skal sættes helt ind i øregangen for at få den bedste lydoplevelse. Det er vigtigt at vælge de rette ørestykker for at opnå den korrekte pasform.

Prøv forskellige størrelser for at finde den, der giver den bedst mulige isolering af støj udefra.

Ørestykker fra Comply Foam forbedrer isoleringen og dermed også lydoplevelsen. Ørestykker af silikone er særligt gode til sport.

PASFORM



Med den perfekte pasform kan du nyde den fulde Beoplay EQ-oplevelse. En god pasform giver dig mest komfort og sikkerhed samt den bedste lyd kvalitet.

Sæt hovedtelefonerne i øret, og drej dem, indtil B&O-logoet er vandret, og vingen hviler på ydersiden af ørets tragus.

LYSINDIKATOR FOR HOVEDTELEFONER



Lysindikatoren på bagsiden af hver hovedtelefon viser de forskellige nyttige statusser.

Handling	Betydning
Blinker hvidt	Produktet tændes eller slukkes
Blå (lyser konstant)	Åben til parring med Bluetooth
Blinker blå (5 sekunder)	Bluetooth forbundet/afbrudt
Lyser konstant rødt	Lavt batteriniveau
Blinker hurtigt rødt	Meget lavt batteriniveau

LYSINDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI



Lysindikatoren på forsiden af opladningsetuiet viser etuiets batteristatus.

Handling	Betydning
Lyser rødt i 5 sekunder	Lavt batteriniveau for etui
Lyser gult i 5 sekunder	Mellem batteriniveau for etui
Lyser grønt i 5 sekunder	Højt batteriniveau for etui
Blinker gult	Etuiet oplader
Lyser konstant grønt	Etuiets batteri er fuldt opladet

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER



Hvis du vil gendanne Beoplay EQ til fabriksindstillingerne, skal du anbringe begge hovedtelefoner i etuiet og vente på, at lysdioden på etuiet slukker (ca. 5 sekunder).

Tryk på touch-knapperne på begge hovedtelefoner, og hold dem nede i ca. 20 sekunder, indtil lysdioden blinker rødt. Når hovedtelefonerne er slukket, kan du påbegynde opsætningsprocessen igen.